

Handhabung des Umfüllstutzens für Propangas Kleinflaschen

1. Sorgen Sie für eine gute Belüftung im Raum.
2. Zuerst verbinden Sie Ihre große Propangasflasche mit Hilfe des Umfüllstutzens mit Ihrer Kleinflasche. Die Spenderflasche mit dem Ventil nach unten (**Achtung, sichern Sie die Flasche vor dem Herabfallen!**).
3. Schließen Sie das Entlüftungsventil.
4. Öffnen Sie jetzt das Ventil der Propan-Gasflasche. Sollte hierbei an einer Stelle Gas ausströmen, schließen Sie das Ventil sofort wieder und beseitigen Sie die Undichtigkeit.
5. Ist keine Undichtigkeit vorhanden öffnen Sie das Entlüftungsventil und dann die Ventile beider Flaschen.
6. Sobald aus der Entlüftungsschraube Gas austritt drehen Sie erst beide Ventile der Gasflaschen zu. Die Entlüftungsschraube erst wieder schließen wenn kein flüssiges Gas mehr austritt. (**Achtung kommen Sie nicht in Berührung mit dem ausströmenden Gas, da es zu Kälteverbrennungen führen kann**)
7. Der Füllvorgang ist damit abgeschlossen.
8. Demontieren Sie die Gasflaschen jetzt vom Umfüllstutzen.
9. Zur Vermeidung von Überfüllungen ist die angegebene Reihenfolge unbedingt einzuhalten. (**Beachten sie auch die Hinweise auf der Kleinflasche!**)